






2000471

**LEGO** education™



1



### AVERTISSEMENT :


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.




### ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ASFIXIA.  
Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña. No recomendado para niños menores de 3 años.

2




2







2x




1x


3




4




4





1x

5





6




1x

6





7




8





2x



8








2x


9







# 10








11










12









1











2







3







4







5







6








7






8








9















10







11







12







13






14






15






1x


16










17








18





19









1x  
4211807



1x  
4222693




1x  
6212049



1x  
6262086



1x  
6238331



1x  
4611927



2x  
4278275



2x  
4624705



1x  
6238334



2x  
6196217



1x  
4549988



2x  
6244918



2x  
6103449



3x  
4624911



2x  
4207715



1x  
6238330



2x  
6035762



1x  
9342



1x  
6030534




1x  
4612153



1x  
6147702

12



1x  
6138494



1x  
6269072



1x  
663624




2x  
4121625



1x  
6218234



3x  
389424



1x  
6130010



1x  
6117938



1x  
6174454



2x  
6252054



1x  
6244914



1x  
6213798



1x  
6096957




1x  
6094053



1x  
6221776



1x  
370726



2x  
6132379




4x  
6229071



1x  
6194444



2x  
6299932



1x  
6209672



1x  
4613192



1x  
6181575



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



: 00800 5346 5555



: 1-800-422-5346

